



sys'one v3 user manual

ON & OFF :



電源 入切 :

電源の入/切には、中央ボタンを2秒間押し続けて下さい。

configuration :



設定 :

設定モードの起動/終了には、左右のボタンを同時に押してください。

climbing
threshold :



左あるいは右ボタンを使って、上昇鳴り出し、下降鳴り出し、あるいは音量の設定を選び(ダイオードの点灯箇所) 中央ボタンを押して行ってビップ音に従い設定値を変更します。

sinking
threshold :



上昇鳴り出し :

初期設定 = 0.15m/s

ビップ音なし = OFF

ビップ音 1 回 = 0.15m/s

ビップ音 2 回 = 0.3m/s

ビップ音 3 回 = 0.45m/s

ビップ音 4 回 = 0.6m/s

ビップ音 5 回 = 0.75m/s

ビップ音 6 回 = サーマルスニッファー起動 + 30ft/min(0.15m/s)

volume :



下降鳴り出し :

初期設定 = - 1.5m/s

change the
battery & reset :



ビップ音なし = OFF

ビップ音 1 回 = - 0.5m/s

ビップ音 2 回 = - 1.0m/s

ビップ音 3 回 = - 1.5m/s

ビップ音 4 回 = - 2.0m/s

ビップ音 5 回 = - 2.5m/s

音量 : 初期設定 = 音量 大

ビップ音なし = OFF

ビップ音 1 回 = 音量 小

ビップ音 2 回 = 音量 中

ビップ音 3 回 = 音量 大

電池交換 & リセット :

交換電池は CR2450 を使用して下さい。30 秒以上電池を外していると初期設定値にリセットされます。

電池に関する注意 :

この製品に使用されているリチウムイオン電池および電子回路は、一般家庭ゴミとして廃棄せず、各自自治体の定めに応じた適切なリサイクルに御協力下さい。

CR2450 コイン電池以外の電源は、使用しないで下さい。

syride

<http://www.syride.com>

