

## Melon helmets マニュアル

- ① MELON ヘルメットは、自転車・スケートボード、インラインスケート・スケート用であり、オートバイ用ではありません。
  - ② ヘルメットは水平にかぶるようにし、額が出るような後傾したかぶり方はしないでください。水平にかぶれるように、ストラップやスピンドIALの調整に注意してください。サイズの採寸でも水平に頭囲を計測してください。
  - ③ まず3サイズあるシェルの選択が決まったら、各ヘルメットに付属の3セットのインナーパッドで微調整を行います。額（FRONT）と後頭部（REAR）のインナーパッドでそれぞれ厚さが、5mm・8mm・12mmとあり、組み合わせでさらに細かく調整することもできます。
    - ㉑ インナーパッドが決まったら、ヘルメットをかぶった状態でスピンドIALを、緩めてある状態から締めこんでいって、しっかりフィットさせます。
    - ㉒ ヘルメットから片側2本出ているストラップは、ヘルメットを水平にかぶることができるように後ろ側のストラップを長く調整してください。前後2本のストラップを束ねているロックゲートを開いて前後のストラップの長さを調整し、決定したらロックゲートを閉じて固定してください。
- 最後にアゴのストラップの長さを調整します。マグネットバックルのメス側を通っているストラップの長さを調整して、ヘルメットが快適な範囲でしっかりと固定できるようにしてください。アゴのパッドの内側にストラップの余った分を入れておいてください。マグネットバックルは磁石の力で自動的にスライドロックします。はずす時は片手で前後にボタンを押し込むだけです。
- ④ インナーパッドは、30度の温度設定で自動洗濯機で洗うことができます。
  - ⑤ ヘルメット内側の額部にプラスチックリベット穴があり、別売のバイザー「VISTA VISOR UV400」を装着することができます。

### 注意：

- ・登山など、ヘルメットが引っかかって首が締まる恐れのある活動には使用しないでください。
- ・ヘルメットの保管・運搬のさいに、ストラップでぶら下げないようにしてください。
- ・使用・保管・整備の状況によって異なりますが、ヘルメットは3～5年間の使用で交換することをお勧めします。