

## MELON ヘルメット取り扱い説明書

この度は MELON ヘルメットをお買い上げいただき、ありがとうございます。ドイツで開発された MELON ヘルメットは、ヨーロッパ (EN) とアメリカ (CPSC) の厳しい製品試験規格の認定を受け、さらにそれ以上の消費者団体試験でも高い評価を受け、強度と安全性に加えて軽量で高い換気性能を誇ります。しかし、その機能を発揮するには、正しい調整・着用方法・運用が必要です。また、ヘルメットを着用していても全ての負傷を防ぐことが出来るわけではないことをご理解ください。

- ① MELON ヘルメットは、オートバイ用ではありません。
- ② ヘルメットは水平にかぶるようにし、額が出るような後傾したかぶり方はしないでください。水平にかぶれるように、ストラップやスピンドIALの調整に注意してください。サイズの採寸でも水平に頭囲を計測してください。
- ③ まず3サイズあるシェルの選択が決まったら、各ヘルメットに付属の3セットのインナーパッドで微調整を行います。額 (FRONT) と後頭部 (REAR) のインナーパッドでそれぞれ厚さが、5mm・8mm・12mmとあり、組み合わせてさらに細かく調整することもできます。
  - ㉑ インナーパッドが決まったら、ヘルメットをかぶった状態でスピンドIALを、緩めてある状態から締めこんでいって、しっかりフィットさせます。
  - ㉒ ヘルメットから片側2本出ているストラップは、ヘルメットを水平にかぶることができるように後ろ側のストラップを長く調整してください。前後2本のストラップを束ねているロックゲートを開いて前後のストラップの長さを調整し、決定したらロックゲートを閉じて固定してください。
  - ㉓ 最後にアゴのストラップの長さを調整します。マグネットバックルのメス側を通っているストラップの長さを調整して、ヘルメットが快適な範囲でしっかりと固定できるようにしてください。アゴのパッドの内側にストラップの余った分を入れておいてください。マグネットバックルは磁石の力で自動的にスライドロックします。はずす時は片手で前後にボタンを押し込むだけです。
- ④ MELON ヘルメットは、自転車・スケートボード、インラインスケート・スケート用です。
- ⑤ インナーパッドは、30度の温度設定で自動洗濯機で洗うことが出来ます。
- ⑥ ヘルメット内側の額部にプラスチックリベット穴があり、別売のバイザー「VISTA VISOR UV400」を装着することが出来ます。

### 注意：

- ・登山など、ヘルメットが引っかかって首が締まる恐れのある活動には使用しないでください。特に小さなお子様が着用する場合、本来の目的以外には、公園などの遊び場でも着用は避けてください。
- ・ヘルメットの保管・運搬のさいに、ストラップでぶら下げないようにしてください。
- ・使用・保管・整備の状況によって異なりますが、ヘルメットは3~5年間の使用で交換することをお勧めします。

Extreme Air

東京都千代田区神田小川町3-24-15 第2川田ビル  
(株) スポーツオーパカイト内

この商品のお問い合わせは：

スポーツオーパカイト板敷ショップ  
[itajiki@opa.co.jp](mailto:itajiki@opa.co.jp) 0299-44-3642